指紋センサの使用方法について

1. 指紋の読みとり方

登録や認証を行う場合の指紋の読みとりは、次のようにセンサ上で指をすべらせるように引いてください。(モデルにより、センサ周囲形状が写真と異なります。)

(1) 第一関節の少し上 (先端方向) のあたりをセンサの上に置きます。

(2) 少し時間 (0.5 秒程度) をおいてから指をすべらせるように引いてください。

(3) 指先まで指がセンサから浮かないように引いてください。

2. うまく認証されないとき

次の点に注意して、再度指紋の読みとりを行ってください。

指先しか触れていない

指が途中で浮く

指が斜めに傾いている

何度も認証に失敗する場合は、再度登録をやり直してください。

853-810603-730-A

810603730A